Name: mir_siy_pat

Datum: 14.04.2015

Bedienungsanleitung Akustikwarner

User manual Acoustic Noise Control

Klasse: Bfe2a13

Deutsch:

Bedienung:

Zum einschalten des Akustikwarners müssen Sie zuerst die Batterien einlegen (Nicht Kurz schließen!). Danach müssen sie die Schutzlasche aus dem Batteriefach ziehen damit die Kontakte eine leitende Verbindung haben. Als nächstes müssen Sie den Powerschalter betätigen. Nun ist das Gerät betriebsbereit. Nach Gebrauch das Gerät wieder ausschalten.

Funktion:

Der Akustikwarner ist dafür vorgesehen, die Lautstärke in einem Raum , z.B. ein Klassenraum, zu kontrollieren und beim überschreiten des gewünschten Lautstärkepegels ein akustisches Warnsignal abzugeben und die Ruhestörer daraufhin zu weisen, dass sie leiser sein sollen.

Handhabung und Sicherheitshinweise:

Nicht auf den Boden werfen.
Nicht im Wasser verwenden.
Nicht in die Mikrowelle oder Backofen stellen.
Nicht als Ablage geeignet.
Batterien müssen separat gekauft werden.
Nicht geeignet für Kinder unter 10 Jahren.

Name: mir_siy_pat

Datum: 14.04.2015

Bedienungsanleitung Akustikwarner

User manual Acoustic Noise Control

Klasse: Bfe2a13

English:

Operation:

To turn on the acoustic noise control you must first install the battery (do not short-circuit!). Then you must the protective tab from the battery compartment pull so that the contacts have a conductive connection. Next you need to flick the power switch. Now the device is ready. After use, you have to put the device off.

Function:

The acoustic noise control is intended, the volume in a room (for example a classroom) to control and during exceed the required volume emit an audible warning signal and the present people to point on that they should be quieter.

Handling and Safety:

Do not throw on the floor.

Do not use in water.

Do not stand in the microwave or oven.

Not intended for storage.

Batteries must be purchased separately.

Not suitable for children under 10 years.